

AVANT UTILISATION - DEMARRAGE MACHINE



1

Vérifier le niveau des bidons de lavage et de rinçage



2

Vérifier que le filtre et la bonde sont bien installés.



3

Pousser le bouton pour allumer le lave-vaisselle



4

Patienter 30 minutes jusqu'à ce que la température de lavage soit de 55°C. L'icône «OK» s'allumera lorsque la machine sera prête à travailler.



5

Dérocher et prélever les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle



6

Sélectionner le programme de lavage le plus approprié en appuyant sur le bouton «PROG»



7

Pousser le bouton pour démarrer le cycle de lavage. La machine fera le processus de lavage et rinçage automatiquement



8

Lorsque le cycle de lavage est terminé, les deux icônes clignotent simultanément

APRÈS UTILISATION - ETEINDRE LA MACHINE



1

Retirer la bonde (1) du filtre de vidange (2)

2

Pousser le bouton de vidange pour vider la cuve (durée du processus 40s)



3

Retirez les filtres de la cuve et laver les parties internes de la machine

4

Pousser le bouton pour éteindre la machine



COMMENT NETTOYER LES BRAS DE LAVAGE

Nettoyer les 2 bras de lavage tous les jours ! (1 supérieur & 1 inférieur)



POUR COMMANDER
vos produits



022 827 62 50
service-equipement.ch/shop



DÉPANNAGE TECHNIQUE
0800 00 11 15