


ALLUMER LA MACHINE

LAVAGE

Appuyer 1 fois




Sélectionner le programme souhaité



Voyant **VERT** clignotant
= Cycle terminé

Appuyer 3sec sur le



Voyant **VERT** = Prêt à utiliser

LES BIDONS SONT VIDES ? - UNE PANNE ?

POUR COMMANDER
vos produits



022 827 62 50
service-equipement.ch/shop



DÉPANNAGE TECHNIQUE
0800 00 11 15

Signification des symboles



METTRE DU
DÉTERGENT



METTRE DU
RINCAGE

NETTOYAGE + METTRE LA MACHINE À L'ARRÊT

